



## Работаем с прибором Dedolight DLH1000S/1000S+



Dedolight DLH1000S представляет собой однофункциональный галогенный прибор рассеянного света, предназначенный исключительно для использования с разными софтбоксами всевозможных типов и размеров.

Лампа, расположенная в фокальном центре софтбокса, обеспечивает равномерное освещение его поверхности. По сравнению с софтбоксами, устанавливаемыми на про-

жекторы с линзой Френеля, данный прибор позволяет получить вдвое большую светоотдачу, причем без ярких пятен. В приборе

можно использовать имеющиеся на сегодняшний день галогенные лампы мощностью 500...1000 Вт. DLH1000S можно применять как самостоятельный прибор или в сочетании с классическими приборами Dedolight на основе ламп накаливания, а также с фокусируемыми галогенными головками серии 400.

Защитная стеклянная колба легко снимается, позволяя заменить лампу.





## Работаем с прибором Dedolight DLH1000S/1000S+



### *Инструкция по сборке*

1. Убедитесь, что прибор отключен от источника питания и полностью остыл.

2. Снимите защитную стеклянную колбу, осторожно подняв подпружиненный удерживающий зажим. Установите подходящую галогенную лампу. Поставьте обратно защитную стеклянную колбу. **НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЭТОТ ПРИБОР, ЕСЛИ ЗАЩИТНАЯ СТЕКЛЯННАЯ КОЛБА ПОВРЕЖДЕНА ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ.**

3. Убедитесь, что лампа полностью вошла в ламповое гнездо. Пружины гнезда на новом приборе могут быть достаточно тугими. Если при установке лампы возникли трудности, разверните лампу на 180° и попробуйте установить ее снова.

4. Для установки прибора в софтбокс следуйте инструкции, поставляемой с софтбоксом.

5. Дайте лампе и прибору полностью остыть, прежде чем заменить галогенную лампу или поместить прибор в сумку для переноски.

Рекомендуемая для применения в приборе галогенная лампа – DL800HX мощностью 800 Вт и цветовой температурой 3200К.

